




LOCK SYSTEM

【 TSA ロックのご使用方法 】

ご購入時のダイヤルロックは(0-0-0)に設定されています。

開錠／施錠の仕方

開錠はダイヤルを(0-0-0)に合わせて、**A**のボタンを矢印の方向へスライドさせます。
施錠する場合はファスナーの引手を**B**の穴に押し込み、ダイヤルを回し他の番号に変更します。



お客様の番号に設定する方法

Cの小さな穴を先の尖ったもので押し込みます。穴が凹んだ状態でダイヤルをご希望の番号に合わせ、**A**を矢印の方向へスライドさせると新しい番号に設定されます。

※セットした暗証番号は、手帳などにメモしておく、万一忘れた場合などに安心です。

※鍵は付属しません

※**A**ボタン上にある鍵穴は TSA(アメリカ運輸保安局)職員が開錠する為のものです。お客様がご使用になる鍵穴ではございませんので、鍵は付属していません。




LOCK SYSTEM

【 TSA ロックのご使用方法 】

ご購入時のダイヤルロックは(0-0-0)に設定されています。

開錠／施錠の仕方

開錠はダイヤルを(0-0-0)に合わせて、両端のボタン**1**を矢印の方向へ押しレバーを引き上げます。
施錠する場合はレバーを押し下げて**2**のダイヤルを回し他の番号に変更します。



お客様の番号に設定する方法

ダイヤル裏側にあるリセットレバー**3**を A から B の位置へ動かします。**2**のダイヤルをご希望の番号に合わせ、再度**3**のレバーを B から A の位置へ戻すと新しい番号に設定されます。

※セットした暗証番号は、手帳などにメモしておく、万一忘れた場合などに安心です。

※鍵は付属しません

※**2**の横にある鍵穴は TSA(アメリカ運輸保安局)職員が開錠する為のものです。お客様がご使用になる鍵穴ではございませんので、鍵は付属していません。